

Festplatte beim Löschen mit Parted Magic gesperrt

HDD kann nach Löschen oder nach Abziehen während des Löschvorgangs nicht mehr in Windows initialisiert und auch nicht in Linux partitioniert werden? Dann würde das Passwort nicht entfernt, das Parted Magic auf die Festplatte temporär setzt.

```
sudo hdparm --security-unlock "password" /dev/<device>
sudo hdparm --security-disable "password" /dev/<device>
```

Bei Parted Magic kann "password" beibehalten werden. Bei anderer Software klappt das entsperren auch oft mit "xxxx".

Revision #1

Created 10 January 2026 15:24:23 by Niklas

Updated 10 January 2026 15:28:54 by Niklas